



滝野川会館もみじホール(大ホール) 常設吊り込み図面

○ = 凸 : 灯体No. = Add No.

◎ = フレネル : 灯体No. = 細字 DMX No. = 太字

UH #R 449,454,459 #G 450,455,460 #B 451,456,461 #EB 452,457,462 #W 453,458,463
LH #R 464,469,474 #G 465,470,475 #B 466,471,476 #EB 467,472,477 #W 468,473,478

- · --- ホリゾン幕
- ~~~~~ 大黒幕
- 3ボタン
- ==== UH
- 2ボタン
- ~~~~~ 三袖幕
- ==== 2サス
- スクリーン(2 Bo共)
- ~~~~~ 中割幕
- ~~~~~ 二文字
- 1ボタン
- ~~~~~ 二袖幕
- ==== 1サス
- ==== 1 Bo(文字共)
- ~~~~~ 一袖幕
- ~~~~~ 暗天幕
- ~~~~~ 絞り緞帳
- ~~~~~ 緞帳



下手FR : 9灯
上段 87 88 89
中段 84 85 86
下段 81 82 83

2Bo #W 446,448 #B 447

1Bo #W 443,445 #B 444

CL : 12灯 【Add No. 99~110】

上手FR : 9灯
上段 96 97 98
中段 93 94 95
下段 90 91 92