

滝野川会館もみじホール舞台照明設備改修工事  
DMXアドレスリスト

DMX No.	負荷名称	場所	作業灯
1	1S 1	1サス 1	
2	1S 2	1サス 2	
3	1S 3	1サス 3	
4	1S 4	1サス 4	
5	1S 5	1サス 5	
6	1S 6	1サス 6	
7	1S 7	1サス 7	
8	1S 8	1サス 8	
9	1S 9	1サス 9	
10	1S 10	1サス 10	
11	1S 11	1サス 11	
12	1S 12	1サス 12	
13	1S 13	1サス 13	
14	1S 14	1サス 14	
15	1S 15	1サス 15	
16	1S 16	1サス 16	
17	1S 17	1サス 17	
18	1S 18	1サス 18	
19	1S 19	1サス 19	
20	1S 20	1サス 20	
21	1S 21	1サス 21	
22	1S 22	1サス 22	
23	1S 23	1サス 23	
24	1S 24	1サス 24	
25	1S 25	1サス 25	
26	1S 26	1サス 26	
27	1S 27	1サス 27	
28	1S 28	1サス 28	
29	1S 29	1サス 29	
30	1S 30	1サス 30	
31	1S 31	1サス 31	
32	1S 32	1サス 32	
33	1S 33	1サス 33	
34	1S 34	1サス 34	
35	1S 35	1サス 35	
36	1S 36	1サス 36	
37	1S 37	1サス 37	
38	1S 38	1サス 38	
39	1S 39	1サス 39	
40	1S 40	1サス 40	
41	2S 1	2サス 1	
42	2S 2	2サス 2	
43	2S 3	2サス 3	
44	2S 4	2サス 4	
45	2S 5	2サス 5	
46	2S 6	2サス 6	
47	2S 7	2サス 7	
48	2S 8	2サス 8	
49	2S 9	2サス 9	
50	2S 10	2サス 10	

DMX No.	負荷名称	場所	作業灯
51	2S 11	2サス 11	
52	2S 12	2サス 12	
53	2S 13	2サス 13	
54	2S 14	2サス 14	
55	2S 15	2サス 15	
56	2S 16	2サス 16	
57	2S 17	2サス 17	
58	2S 18	2サス 18	
59	2S 19	2サス 19	
60	2S 20	2サス 20	
61	2S 21	2サス 21	
62	2S 22	2サス 22	
63	2S 23	2サス 23	
64	2S 24	2サス 24	
65	2S 25	2サス 25	
66	2S 26	2サス 26	
67	2S 27	2サス 27	
68	2S 28	2サス 28	
69	2S 29	2サス 29	
70	2S 30	2サス 30	
71	2S 31	2サス 31	
72	2S 32	2サス 32	
73	2S 33	2サス 33	
74	2S 34	2サス 34	
75	2S 35	2サス 35	
76	2S 36	2サス 36	
77	2S 37	2サス 37	
78	2S 38	2サス 38	
79	2S 39	2サス 39	
80	2S 40	2サス 40	
81	FR下 1	70ト下手 下段	
82	FR下 2	70ト下手 下段	
83	FR下 3	70ト下手 下段	
84	FR下 4	70ト下手 中段	
85	FR下 5	70ト下手 中段	
86	FR下 6	70ト下手 中段	
87	FR下 7	70ト下手 上段	
88	FR下 8	70ト下手 上段	
89	FR下 9	70ト下手 上段	
90	FR上 1	70ト上手 下段	
91	FR上 2	70ト上手 下段	
92	FR上 3	70ト上手 下段	
93	FR上 4	70ト上手 中段	
94	FR上 5	70ト上手 中段	
95	FR上 6	70ト上手 中段	
96	FR上 7	70ト上手 上段	
97	FR上 8	70ト上手 上段	
98	FR上 9	70ト上手 上段	
99	CL 1	シーリング 1	
100	CL 2	シーリング 2	

DMX No.	負荷名称	場所	作業灯
101	CL 3	シーリング 3	
102	CL 4	シーリング 4	
103	CL 5	シーリング 5	
104	CL 6	シーリング 6	
105	CL 7	シーリング 7	
106	CL 8	シーリング 8	
107	CL 9	シーリング 9	
108	CL 10	シーリング 10	
109	CL 11	シーリング 11	
110	CL 12	シーリング 12	
111	FC下 1	舞台フロア下手 1	
112	FC下 2	舞台フロア下手 2	
113	FC下 3	舞台フロア下手 3	
114	FC下 4	舞台フロア下手 4	
115	FC下 5	舞台フロア下手 5	
116	FC下 6	舞台フロア下手 6	
117	FC上 1	舞台フロア上手 1	
118	FC上 2	舞台フロア上手 2	
119	FC上 3	舞台フロア上手 3	
120	FC上 4	舞台フロア上手 4	
121	FC上 5	舞台フロア上手 5	
122	FC上 6	舞台フロア上手 6	
123	PD1 1	可搬型調光器 1 1	
124	PD1 2	可搬型調光器 1 2	
125	PD1 3	可搬型調光器 1 3	
126	PD2 1	可搬型調光器 2 1	
127	PD2 2	可搬型調光器 2 2	
128	PD2 3	可搬型調光器 2 3	
129	PD3 1	可搬型調光器 3 1	
130	PD3 2	可搬型調光器 3 2	
131	PD3 3	可搬型調光器 3 3	
132	PD4 1	可搬型調光器 4 1	
133	PD4 2	可搬型調光器 4 2	
134	PD4 3	可搬型調光器 4 3	
135	PD5 1	可搬型調光器 5 1	
136	PD5 2	可搬型調光器 5 2	
137	PD5 3	可搬型調光器 5 3	
138	PD6 1	可搬型調光器 6 1	
139	PD6 2	可搬型調光器 6 2	
140	PD6 3	可搬型調光器 6 3	
141	WC下 1	客席フロア下手 1	
142	WC下 2	客席フロア下手 2	
143	WC下 3	客席フロア下手 3	
144	WC下 4	客席フロア下手 4	
145	WC上 1	客席フロア上手 1	
146	WC上 2	客席フロア上手 2	
147	WC上 3	客席フロア上手 3	
148	WC上 4	客席フロア上手 4	
149	-	空き	
:	:	:	
442	-	空き	

DMX No.	負荷名称	場所	作業灯
443	1B 1	1ボーダー 1色目	1B
444	1B 2	1ボーダー 2色目	
445	1B 3	1ボーダー 3色目	
446	2B 1	2ボーダー 1色目	2B
447	2B 2	2ボーダー 2色目	
448	2B 3	2ボーダー 3色目	
449	UH下 1	アッパーホリ下手 #R	
450	UH下 2	アッパーホリ下手 #G	
451	UH下 3	アッパーホリ下手 #B	
452	UH下 4	アッパーホリ下手 #EB	
453	UH下 5	アッパーホリ下手 #W	
454	UH中 1	アッパーホリ中 #R	
455	UH中 2	アッパーホリ中 #G	
456	UH中 3	アッパーホリ中 #B	
457	UH中 4	アッパーホリ中 #EB	
458	UH中 5	アッパーホリ中 #W	
459	UH上 1	アッパーホリ上手 #R	
460	UH上 2	アッパーホリ上手 #G	
461	UH上 3	アッパーホリ上手 #B	
462	UH上 4	アッパーホリ上手 #EB	
463	UH上 5	アッパーホリ上手 #W	
464	LH下 1	ローホリ下手 #R	
465	LH下 2	ローホリ下手 #G	
466	LH下 3	ローホリ下手 #B	
467	LH下 4	ローホリ下手 #EB	
468	LH下 5	ローホリ下手 #W	
469	LH中 1	ローホリ中 #R	
470	LH中 2	ローホリ中 #G	
471	LH中 3	ローホリ中 #B	
472	LH中 4	ローホリ中 #EB	
473	LH中 5	ローホリ中 #W	
474	LH上 1	ローホリ上手 #R	
475	LH上 2	ローホリ上手 #G	
476	LH上 3	ローホリ上手 #B	
477	LH上 4	ローホリ上手 #EB	
478	LH上 5	ローホリ上手 #W	
479	F下 1	フットライト下手 #R	
480	F下 2	フットライト下手 #G	
481	F下 3	フットライト下手 #B	
482	F下 4	フットライト下手 #W	
483	F中 1	フットライト中 #R	
484	F中 2	フットライト中 #G	
485	F中 3	フットライト中 #B	
486	F中 4	フットライト中 #W	
487	F上 1	フットライト上手 #R	
488	F上 2	フットライト上手 #G	
489	F上 3	フットライト上手 #B	
490	F上 4	フットライト上手 #W	

DMX No.	負荷名称	場所	作業灯
491	天反 1	第1天反	
492	天反 2	第2天反	
493	HL1 1	客席1列目 (旧nゲツ)	客席
494	HL1 2	客席1列目 (旧HID)	
495	HL2 1	客席2列目 (旧nゲツ)	客席
496	HL2 2	客席2列目 (旧HID)	
497	HL3 1	客席3列目 (旧nゲツ)	客席
498	HL3 2	客席3列目 (旧HID)	
499	HL4 1	客席4列目 (旧nゲツ)	客席
500	HL4 2	客席4列目 (旧HID)	
501	HL5 1	客席5列目 (旧nゲツ)	客席
502	HL5 2	客席5列目 (旧HID)	
503	HL6 1	客席6列目 (旧nゲツ)	客席
504	HL6 2	客席6列目 (旧HID)	
505	HL7 1	客席7列目 (旧nゲツ)	客席
506	HL7 2	客席7列目 (旧HID)	
507	HL8 1	客席8列目 (旧nゲツ)	客席
508	HL8 2	客席8列目 (旧HID)	
509	BL 1	客席バルコニー	客席
510	2F前室 1	2F前室	
511	BR下 1	客席壁面ブラケット下手	
512	BR上 1	客席壁面ブラケット上手	

■作業灯 (1B・2B・客席)

- ・点灯レベル：100%
- ・フェード時間：1秒

■足元灯

作業灯スイッチによるON/OFF操作のみ。  
調光不可。